



Manual de Servicio Gama Deco Silver

frigicoll

CONTENIDO

1. Rango y condiciones	2
1.1 Rango de funcionamiento	2
1.2 Condiciones de funcionamiento	2
2. Especificaciones técnicas	3
2.1 Especificaciones de la gama <i>Deco Silver</i>	3
2.2 Especificaciones de las piezas principales	5
2.3 Especificaciones de otras piezas	9
3. Especificaciones de control	10
3.1 Señales del sistema	10
3.2 Funciones de control	10
3.3 Modos de funcionamiento	11
3.4 Protecciones	13
3.5 Otras funciones	
3.6 Tabla de parámetros	14
4. Dimensiones	15
6. Circuito frigorífico	17
7. Esquemas eléctricos	
7.1 Esquemas eléctricos de la unidad exterior	18
7.2 Esquemas eléctricos de la unidad interior	19
7.3 Esquema electrónico	20
8. Solución de averías	21
8.1 Comprobaciones	
8.2 Solución de averías eléctricas	23
9. Comprobación de los componentes eléctricos	25





Datos Técnicos

1. Rango y condiciones

1.1 Rango de funcionamiento

Modos de funcionamiento	Temperatura	Temperatura interior	Temperatura exterior
Refrigeración	Máx.	32°C BS / 23°C BH	43°C BS
Reingeracion	Mín.	21°C BS / 15°C BH	21°C BS
	Máx.	27°C BS	24°C BS / 18°C BH
Calefacción	Mín.	5°C BS	-7°C BS / -8°C BH

1.2 Condiciones de funcionamiento

	Condiciones de funcionamiento					
	Temperatura interior	Temperatura exterior				
Refrigeración	27°C BS /19°C WB	35°C BS /24°C BH				
Calefacción	20°C 7°C BS /6°C BH					
Longitud de tubería (m)	4.0)				

BS: Temperatura de bulbo seco BH: Temperatura de bulbo húmedo





2. Especificaciones técnicas

2.1 Especificaciones de la gama Deco Silver

MODELO			KAY-DS	09HNA		
Alimentación			220-240V 50H	Hz (Monofásica)		
Funcionamiento	uncionamiento			Calefacción		
Capacidad nominal	Capacidad nominal W			2785		
		kCal/h	2270	2395		
Caudal aire (Alto)		m ³ /h	45	50		
Deshumidificación (Alta	1)	L/h	1.			
Datos eléctricos			Refrigeración	Calefacción		
Voltaje		V	198-	-253		
Corriente consumo		A	3.71	3.53		
Potencia absorbida		W	800	760		
E.E.R / C.O.P		W/W	3.25	3.62		
Características						
Controles / Control de	Temperatura		Microprocesado			
Mando				arrojos KK10A		
Temporizador			ON/OFF 24 horas, o			
Velocidad ventilador		U.I / U.E.	Alta, Media, Auto (veloc	Baja, Auto / idad única)		
Dirección flujo de aire	Horizontal		Mar	nual		
Dirección hajo de alle	Vertical		Control remoto			
Filtro de aire		Anti-moho, lavable				
Compresor	Compresor			Rotativo (Hermético)		
Refrigerante		g	R410A / 800			
Expansión	1		Сар	oilar		
Nivel sonoro	U. Int.	dB-A	30			
	U. Ext.	dB-A	44			
Conexión tuberías			Abocardado			
Longitud máx. tubería	1	m	9.0			
Diámetro de tuberías	Líquido	mm	6.35	` '		
(pulgadas)	Gas	mm	9.52	`		
Dimensiones y Peso	1		U. Interior.	U. Exterior		
	Alto	mm	291	530		
Dimensiones Unidad	Ancho	mm	918	786		
	Fondo	mm	180	305		
	Alto	mm	357	617		
Dimensiones Embalaje	Ancho	mm	975	925		
,	Fondo	mm	256	380		
Peso	Peso neto	kg	11	33		
F 650	Peso bruto	kg	13.5	37		





MODELO			KAY-DS	12HNA	
Alimentación	Alimentación			z (Monofásica)	
Funcionamiento			Refrigeración	Calefacción	
Capacidad nominal		W	3515	3810	
		kCal/h	3025	3275	
Caudal aire (Alto)		m³/h	50	00	
Deshumidificación (Alta	1)	L/h	1	.5	
Datos eléctricos			Refrigeración	Calefacción	
Voltaje		V	198-	-253	
Corriente consumo		Α	5.26	5.26	
Potencia absorbida		W	1150	1150	
E.E.R / C.O.P		W/W	3.04	3.30	
Características					
Controles / Control de T	Temperatura		Microprocesado	r / I.C termostato	
Mando	•		Mando por infr	arrojos KK10A	
Temporizador			ON/OFF 24 horas, o	programa de control	
Velocidad ventilador		U.I / U.E.	Alta, Media,	Baja, Auto /	
velocidad verillador		U.I / U.E.	Auto (veloc	idad única)	
Dirección fluie de cire	Horizontal		Manual		
Dirección flujo de aire	Vertical		Control remoto		
Filtro de aire			Anti-moho, lavable		
Compresor			Rotativo (Hermético)		
Refrigerante		g	R410A	/ 1000	
Refrigerante control			Tubo	capilar	
Nivel sonoro	U. Int.	dB-A	32		
Niver Sorioro	U. Ext.	dB-A	46		
Conexión tuberías			Abocardado		
Máx. Longitud tubería		m	12.0		
Diámetro de tuberías	Líquido	mm	6.35 (1/4")		
(pulgadas)	Gas	mm	12.7	(1/2")	
Dimensiones y Peso			U. Interior.	U. Exterior	
	Alto	mm	291	530	
Dimensiones Unidad	Ancho	mm	918	786	
	Fondo	mm	180	305	
	Alto	mm	357	617	
Dimensiones	Ancho	mm	977	925	
Embalaje	Fondo	mm	252	380	
Done	Peso neto	kg	11	33	
Peso	Peso bruto	kg	13.5	37	





2.2 Especificaciones de las piezas principales

2.2.1 Unidad interior

Mode	lo unidad interior		KAY-DS 09HNA
Placa			
	Código		JUK6.672.662
	Tipo de control		Microprocesador
	Fusible		250V a.c. / 3.15A/15
Contr	ol remoto		KK10A
Motor	ventilador		
	Tipo		De palas
	Cantidad / Diámetro / Longitud	mm	1/ ф 89/ 717
	Modelos posibles		YYW11-4-179 (Wolong) / RPS19K-4 (Welling)
	Polos / Rotación del motor		4/1220
	(rpm, 220V velocidad alta)		4/1220
	Decistancia de los habinos a 2000	Ω	Wolong: Gris - Blanco: 563.5 Blanco - Rosa:389
	Resistencia de las bobinas a 20°C		Welling: Gris - Blanco: 450 Blanco - Rosa:470
	Condensador		1μF / 450 VAC
Motor	deflector		
	Tipo		Motor paso a paso
	Modelo		24BYJ48-FII
	Voltaje (d.c.)	V	12
	Resistencia de las bobinas a 25°C	Ω	300Ω±7%
Motor	panel frontal		
	Tipo		Motor paso a paso
	Modelo		35BYJ412B-26
	Voltaje (d.c.)	V	12
	Resistencia de las bobinas a 25°C	Ω	200Ω±7%
Interc	ambiador		
	Aletas		Aleta de aluminio / tubo de cobre
	Filas		2
	Grosor aleta	mm	1.4
	Superficie	m ²	0.182





Mode	Modelo unidad interior		KAY-DS 12HNA
Placa			
	Código		JUK6.672.664
	Tipo de control		Microprocesador
	Fusible		250V a.c. / 3.15A/15
Contro	ol remoto		KK10A
Motor	ventilador		
	Tipo		De palas
	Cantidad / Diámetro / Longitud	mm	1/ ф 86/ 720.5
	Modelos posibles		YYW11-4-247 (Wolong)
	Polos / Rotación del motor		4/4250
	(rpm, 220V velocidad alta)		4/1350
	Resistencia de las bobinas a 20°C	Ω	Wolong: Gris - Blanco: 377 Blanco - Rosa:593
	Condensador		1μF / 450 VAC
Motor	deflector		
	Tipo		Motor paso a paso
	Modelo		24BYJ48-FII
	Voltaje (d.c.)	V	12
	Resistencia de las bobinas a 25°C	Ω	300Ω±7%
Motor	panel frontal		
	Tipo		Motor paso a paso
	Modelo		35BYJ412B-26
	Voltaje (d.c.)	V	12
	Resistencia de las bobinas a 25°C	Ω	200Ω±7%
Interc	ambiador		
	Aletas		Aleta de aluminio / tubo de cobre
	Filas		2
	Grosor aleta	mm	1.4
	Superficie	m^2	0.182





2.2.2 Unidad Exterior

Modelo unidad E	delo unidad Exterior					09HNA
Compresor						
Tipo					Rotativo (Hermético)	
Modelo					Huarun: C-11	RV096H1A
Potencia abs	orbida compr	esor		W	700	0
Tipo de aceit	e / Cantidad			CC	PVE(FV-68	3S) / 400
Protección de	sobrecarga	(exterior)			B165-14	5-241E
Consumo má	ximo compre	sor		Α	17	,
Resistencia b	obinas a 20º	С		Ω	C-R: 4.572	C-S: 6.90
Condensado	-			μF	25	i
Condensado				VAC	450	0
Motor ventilador						
Tipo	Tipo				De as	pas
Cantidad / Di	ámetro			mm	1/ф400	
Modelo	Modelo				Welling: YDK17-6G	
Polos / Rotac	Polos / Rotación del motor				6/72	20
(220V,Velocio	(220V,Velocidad alta)			rpm	0/120	
Potencia				W	20)
Resistencia b	obinas a 200	C		Ω	Blanco –	Gris: 426
Nesistericia i	obilias a 20	C		32	Marrón –	Blanco:214
	Tipo				Protector	interno
Protecciones	Temp. de)	Abierto	°C	130±8	
	funcional	miento	Cerrado	٥C	90±15	
Condensado				μF	2.5	5
Condensador	VAC			450	0	
Intercambiador						
Aletas	Aletas			Aletas de aluminio y tubo de cobre		
Filas	Filas			1.5	5	
Espesor				mm	1.4	1
Superficie	Superficie m ²			0.37	75	
Recubrimiento ex	cterior				Recubrimient	o anti-polvo





Modelo unidad Ext	delo unidad Exterior				KAE-DS	12HNA
Compresor						
Tipo					Rotativo (Hermético)	
Modelo					Huarun: C-R	V232H1AAA
Potencia absorb	ida compres	sor		W	100	00
Tipo de aceite /	Cantidad			CC	PVE(FV-6	8S) / 500
Protección de so	obrecarga (e	exterior)			B165-14	5-241E
Consumo máxin	no compreso	or		Α	28	3
Resistencia bob	inas a 20ºC			Ω	C-R: 2.355	C-S: 5.600
Condensador				μF	25	5
Condensador				VAC	45	0
Motor ventilador						
Tipo	Tipo				De as	spas
Cantidad / Diám	etro			mm	1/ф400	
Modelo					Welling: YDK40-6H	
Polos / Rotación	Polos / Rotación del motor				6/8	90
(220V,Velocidad	(220V,Velocidad alta) rpm			rpm	0/0	80
Potencia	Potencia W			40	0	
Resistencia bob	inas a 200€			Ω	Blanco – Gris: 211	
Nesistericia bob	111a5 a 20 C			32	Marrón –	Blanco:258
	Tipo				Protector	r interno
Protecciones	Temp. de		Abierto	°C	130±8	
	funcionami	iento	Cerrado	°C	90±15	
Condensador				μF	2.	5
Condensador				VAC	45	0
Intercambiador						
Aletas	Aletas			Aletas de aluminio	y tubo de cobre	
Filas	Filas			2		
Espesor	Espesor mm			mm	1.4	
Superficie	Superficie m ²			0.375		
Recubrimiento exterior			Recubrimien			





2.3 Especificaciones de otras piezas

Unidad Interior (KAY-DS 09/12HNA)

Transformador (TR)	DB-08-05B
--------------------	-----------

Sonda temperatura	KTM-4	1-C9 (Cobre),		
	KTEC-	41-C12 (Plástic	o)	
	0 °C	32.97ΚΩ	10 °C	20.00ΚΩ
Resistencia (KΩ)	20 °C	12.51ΚΩ	25 °C	10.00ΚΩ
	30 °C	8.048ΚΩ		

Alimentación	JUK6.604.1743
	16A/ 250Va.c

Relé principal (PR)	G4A-1A-E 12VDC o JQX-102F-012	JZC-43F-012-HS	
Voltaje	12V d.c	12V d.c	

Unidad exterior (KAY-DS 09/12HNA)

Válvula de 4 vías	SHF-4H-23U/STF-0101G (válvula para KAY-DS 09HNA) SHF-7H-34U/STF-0202G (válvula para KAY-DS 12HNA) SQ-601/STF-01AJ528AD1 (Bobinas)
Valor nominal bobinas	AC 220V/240 50Hz 6W
Resistencia bobinas Ω (20°C)	1450±10%





3. Especificaciones de control

3.1 Señales del sistema

3.1.1 Señales de entrada

Señales de los sensores de temperatura (temperatura interior, temperatura de batería interior), señal del control remoto, interruptor de emergencia, señal de capacidad, señal de modo de funcionamiento (refrigeración o calefacción).

3.1.2 Señal de salida

Display, motor deflector, velocidad de ventilador interior, aire fresco, señal de buzzer, compresor, ventilador exterior, válvula de 4-vías y otras funciones.

3.2 Funciones de control

3.2.1 Interruptores de entrada:

Presionando el botón de encendido cuando el equipo está apagado, la unidad comenzará a funcionar en modo automático a 24ºC de temperatura seleccionada. Si se pulsa este botón estando la unidad en marcha, la máquina parará.

Presionando este botón durante 4 segundos, el buzzer emitirá 2 pitidos y comenzará a funcionar en modo de prueba. Después de 15 minutos el equipo comenzará a funcionar en modo automático. Desde modo de pruebas, podremos parar la máquina pulsando el botón de encendido/apagado, tanto en la máquina interior como en el control remoto.

3.2.2 Temporizador y programación

3.2.2.1 Temporizador de encendido

Con esta función el equipo comenzará a funcionar a la hora seleccionada. La temporización de encendido sólo será efectiva una vez en 24 horas. Si pone la máquina en marcha desde el botón de encendido antes de la hora seleccionada, la temporización quedará anulada. Si selecciona una temporización de encendido estando la máquina en marcha, la unidad se parará y volverá a arrancar a la hora seleccionada.

3.2.2.2 Temporizador de apagado

Con esta función el equipo se parará a la hora seleccionada. Esta función sólo es efectiva una vez cada 24 horas. Si se selecciona una hora de apagado estando la unidad parada, arrancará y volverá a parar a la hora seleccionada. Si se para la máquina manualmente estando esta función seleccionada, la temporización quedará anulada.

3.2.2.3 Programación

Se puede seleccionar el encendido y apagado para que se repita todos los días. Si para manualmente la máquina antes de la hora seleccionada, la temporización de apagado se cancelará pero la de encendido se mantendrá activa. Igualmente si ponemos en marcha la máquina manualmente antes de la hora seleccionada, la temporización de arranque se cancelará pero la de parada se mantendrá activa.

3.2.3 Control de temperatura

En bomba de calor, el control de temperatura tiene una corrección de 3°C. Esta corrección no existe en refrigeración, automático o secado.





3.2.4 Modo noche:

La temperatura se ajustará automáticamente al seleccionar esta función. La temperatura ajustada se incrementará 1ºC después de 1 hora de funcionamiento en refrigeración o deshumidificación. En caso de modo de funcionamiento en calefacción, la temperatura seleccionada disminuirá 1 ºC después de 1 hora de funcionamiento. La temperatura se puede seleccionar entre 16°C y 32°C.

Cuando la unidad comienza a funcionar en este modo, la máxima velocidad de ventilador se ajustará a nivel medio. El ventilador parará durante 30 segundos después de parar el compresor salvo en refrigeración que no hará paros.

3.2.5 Panel frontal

El panel frontal se abrirá cuando el equipo arranque o esté en función de aire fresco. En cualquier otro caso permanecerá cerrado.

El ventilador interior sólo funcionará si el panel frontal está totalmente abierto.

3.3 Modos de funcionamiento

3.3.1 Modo automático

Cuando se selecciona la función automática, la temperatura se ajusta para este modo. El control seleccionará el modo de funcionamiento (refrigeración o calefacción) automáticamente según la diferencia entre la temperatura interior y la temperatura seleccionada.

Funcionará en refrigeración cuando Tr≥Ts (Tr=temperatura interior, Ts= temperatura seleccionada) y en calefacción cuando Tr<Ts.

- Si en el modo calefacción Tr≥Ts+3°C durante 15 minutos pasa a refrigeración.
- Si en refrigeración Tr≤Ts-2°C durante 15 minutos pasa a calefacción.
- Si Ts-2°C<Tr<Ts+3 permanece en el modo original.

Rango de temperaturas: 16 a 32°C; Valor de origen: 24°C

Precisión de control de temperaturas: ±1°C

3.3.2 Refrigeración:

Rango de control de temperaturas: 16°C-32°C; Valor de origen: 24°C;

Precisión de control de temperaturas: ±1°C;

Características de control:

La válvula de 4-vías permanece en reposo:

Cuando Tr≥Ts+1°C arranca el compresor, cuando Tr≤Ts-1°C el compresor se para. El compresor funcionará un tiempo mínimo de 5 minutos. El retardo de arranque para el compresor es de 3 minutos.

Control de velocidad del ventilador:

Automático: Cuando Tr>Ts+2°C funcionará en velocidad alta.

Cuando Ts+1°C≤Tr<Ts+2°C funcionará en velocidad media.

Cuando Tr<Ts+1°C funcionará en velocidad baja.

Manual: El usuario puede elegir entre las velocidades alta, media o baja según necesite cuando el equipo esté

en funcionamiento.

Ajuste deflector:

Manual (dirección vertical): Se puede seleccionar según las necesidades entre la posición 1 y la 6 de la figura 1.

Auto (Dirección vertical): El rango de movimiento será entre la posición 2 y la 5.





Fig.1



3.3.3. Deshumidificación:

Rango de control de temperaturas: entre 16°C y -32°C; Tolerancia: ±1°C;

Características de control:

Válvula de 4-vías desactivada.

Cuando Tr≥Ts+2°C el modo de funcionamiento es igual que en refrigeración.

Cuando Ts-1°C<Tr<Ts+2°C el compresor y el ventilador exterior funcionan continuamente y el ventilador interior funciona a velocidad baja.

Cuando 15°C<Tr<Ts-1°C el compresor y el ventilador exterior funcionan en ciclos de 3 minutos de funcionamiento y 9 minutos de paro. El ventilador interior funciona en velocidad baja cuando funciona el compresor y en modo brisa durante los 30 segundos siguientes al paro de compresor. 30 segundos después el ventilador se detiene.

Cuando Tr≤15°C los ventiladores interior y el exterior paran y el deflector vertical de salida de aire no se puede controlar. El rango de funcionamiento (vertical) del deflector es entre las posiciones 2 y 5.

3.3.4. Calefacción

Rango de temperaturas: entre 16°C y 32°C; Valor de origen: 24°C; Tolerancia: ±1°C;

Características de control:

Válvula de 4-vías activada.

Cuando Tr≤Ts-1°C el compresor, la válvula inversora y el ventilador exterior arrancan.

Cuando Tr≥Ts+1°C el compresor y el ventilador exterior se paran y el ventilador interior funciona en modo brisa (velocidad baja).

Cuando Trc (Trc= temperatura de batería interior) <F°C la máquina activa la operación de prevención de salida de aire frío, el indicador de pausa se ilumina.

Control de ventilador interior:

Manual: El usuario puede seleccionar la velocidad alta, media o baja según necesite.

Auto: Cuando Tr<Ts-2°C, velocidad alta.

Cuando Tr≥Ts-2°C, velocidad media.

Ajuste del deflector:

Manual (dirección vertical): Se pueden posicionar las lamas como necesite. (Posición 1 a 6 figura 1).

Auto (dirección vertical): Rango de funcionamiento entre la posición 1 y 4.

Control del compresor:

El tiempo mínimo de funcionamiento del compresor es de 5 minutos. El tiempo mínimo para volver a arrancar es de 5 minutos.

3.3.5. Ventilación (Sweep)

En este modo el compresor, la válvula inversora y el ventilador exterior están parados, la velocidad del ventilador interior puede ajustarse en alta, media, baja o modo brisa.

Ajuste del deflector:

Manual: El usuario puede seleccionar la dirección según necesite entre la posición 1 y 6 de la figura 1.

Auto: El rango de barrido es entre la posición 1 y 5.





3.4 Protecciones

3.4.1 Retardo de arranque del compresor

El retardo de arranque del compresor es de 3 minutos (5 minutos en calefacción) después de cualquier parada.

3.4.2 Protección anti-hielo: Previene la congelación de la batería interior en refrigeración y deshumidificación

Cuando Trc≤3°C durante 2 minutos se activa la función anti-hielo. Si la velocidad del ventilador interior está ajustada en baja o en modo brisa, pasa automáticamente a velocidad media y si la velocidad estaba ajustada en media pasa automáticamente a alta. Esta protección se desactiva cuando Trc>8°C volviendo la velocidad del ventilador interior a la ajustada. Si Trc ≤-2°C durante 10 minutos, el compresor para, volverá a arrancar después de 6 minutos o cuando Trc ≥8°C respetando en todo caso los 3 minutos de retardo para arrancar. En estas condiciones la función anti-hielo se desactiva y la velocidad de ventilador interior se ajusta a la seleccionada.

3.4.3 Prevención de salida de aire frío

En calefacción si Trc<F⁰C y el tiempo de funcionamiento de compresor es menor de 5 minutos, se activa esta función. El deflector de salida de aire se ajusta a la posición 6 sin que pueda ser cambiada esta posición, el ventilador interior está parado y el led indicador de pausa (rojo) se enciende.

3.4.4 Protección de sobrecarga en calefacción

Cuando Trc≥A°C se activa esta protección. Si la velocidad del ventilador interior está ajustada en baja o modo brisa, pasa a media velocidad automáticamente, si la velocidad estaba ajustada en media, pasará a alta. Cuando Trc≥B°C el ventilador exterior para. Cuando Trc≥C°C y el compresor ha estado funcionando más de 5 minutos, el compresor se para. La función se cancela cuando Trc disminuye de E°C el compresor vuelve a funcionar y el ventilador interior se ajusta a la velocidad seleccionada.

3.4.5 Desescarche

3.4.5.1 Condiciones de entrada en desescarche

Después de que el compresor funcione más de 10 minutos.

- A.- Unidad interior en protección de sobrecarga y unidad exterior parada. Cuando el ventilador exterior ha estado funcionando más de 10 minutos y el tiempo de funcionamiento de compresor es mayor de 50 minutos, la temperatura de tubo interior es inferior a L °C.
- B.- El tiempo de funcionamiento de compresor es de más de 3 horas y la temperatura de tubo interior es inferior a I °C.
- C.- Cuando se han alcanzado las condiciones de parada de la unidad, el tiempo de funcionamiento del compresor es mayor de 1.5 horas y la temperatura de tubo interior es inferior a M °C (inferior a N °C si está en protección de sobrecarga).,
- D.- El compresor ha funcionado más de 50 minutos, Trc desciende más de 3°C y Trc ≤ I °C, Trc ≤ K °C.
- E.- No hay sobrecarga, Trc desciende cada 1°C durante 6 minutos (esta condición se repite 3 veces). El tiempo del funcionamiento del compresor es superior a 25 minutos.

Si se dan alguna de estas condiciones el equipo podrá realizar un desescarche.

3.4.5.2 Desescarche

Compresor, ventilador interior y exterior, pararán cuando la unidad entre en modo desescarche. 55 segundos después, la válvula de 4-vías se desconecta.5 segundos después el compresor arranca. Cuando el compresor ha funcionado más de 10 minutos y el tiempo de desescarche es superior a 3 minutos el compresor para, 55 segundos después la válvula de 4-vías se activa. Después de 5 segundos el compresor y la válvula de 4-vías arrancan, terminando así el ciclo de desescarche. En desescarche el tiempo mínimo de funcionamiento de compresor es de 3 minutos.





3.5 Otras funciones

3.5.1 Display

En el display no aparece nada si la máquina está parada. El indicador del temporizador se enciende si se selecciona la función de temporización de encendido. El display mostrará la temperatura seleccionada y el modo de funcionamiento cuando el equipo está funcionando pero no en modo aire fresco. El display mostrará el indicador de aire fresco cuando funcione el aire acondicionado y el modo aire fresco. El display mostrará un "6" cuando el modo aire fresco funcione más de 50 min. Si ha funcionado 2 horas marcará "7", "8" para 3 horas de funcionamiento y "9" para 4 horas. El rango es de 1 a 9. Si se cambia la temperatura durante el periodo en el que funciona en aire fresco, el display la indicará durante 1 minuto. El display no muestra nada cuando la función de aire fresco se para. Cuando se selecciona la función nocturna, el indicador de funcionamiento se apaga a los 30 segundos y si se toca algún botón del control remoto, volverá a iluminarse.

3.5.2 Función aire fresco (lonizador)

Al pulsar el botón de aire fresco con la unidad parada, el indicador de funcionamiento y el de aire fresco se encienden, el ventilador interior funciona a la velocidad seleccionada, el ionizador trabaja en ciclos de 10 minutos funcionando y 5 minutos parado. Cuando se apaga la función de aire fresco, el equipo vuelve a su modo original. Si presiona el botón de aire fresco con la máquina en funcionamiento, la función se activa y se ilumina el indicador.

3.5.3 Autoarrangue

Una vez restablecido el suministro eléctrico después de un fallo, la unidad arrancará automáticamente (si estaba encendida) respetando las condiciones de funcionamiento previas al fallo.

3.5.4 Funcionamiento silencioso

Presionando la función silenciosa cuando el equipo está en modo ventilación, la velocidad del ventilador interior se ajusta a modo brisa.

Presionando el botón de operación silenciosa cuando el equipo está parado, la velocidad se ajustará en modo brisa sólo si la selección está en modo brisa.

Esta función no se activará en otras condiciones.

3.6 Tabla de parámetros

Tabla de temperaturas de protección

Modelo	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	М	N
KAY-DS 09HNA	49	52	65	44	42	32	39	22	48	37	19	48	39	48
KAY-DS 12HNA	54	57	70	48	46	34	43	26	53	41	23	53	43	53







4. Dimensiones

4.1 Unidades


Aspecto unidad interior





MODELO A (mm)		B (mm)	C (mm)	
KAY-DS 09/12HNA	918	291	180	

Aspecto unidad exterior




MODELO	D (mm)	E (mm)	F (mm)
KAE-DS 09/12HNA	786	530	305







5. Curvas de funcionamiento


KAY-DS 09 HNA





KAY-DS 12 HNA






Nota:

• Puntos de las condiciones de funcionamiento nominales






6. Circuito frigorífico



Aislamiento de la línea frigorífica

Para prevenir pérdidas de temperatura y condensaciones de agua en la línea frigorífica, hay que protegerla con material aislante. El grosor del aislamiento debe ser superior a 8mm.



Tubería Líquido	Φ6.35 mm (1/4")		
Tubería Gas	Ф9.52 mm (3/8")		
(KAY-DS 09 HNA)	⊕ 9.52 mm (3/6)		
Tubería Gas	Φ12.7 mm (1/2")		
(KAY-DS 12 HNA)	Φ12.7 mm (1/2")		






7. Esquemas eléctricos

7.1 Esquemas eléctricos de la unidad exterior

CUIDADO


Para evitar riesgos de descargas eléctricas asegúrese de desconectar la alimentación antes de manipular partes eléctricas.








7.2 Esquemas eléctricos de la unidad interior







7.3 Esquema electrónico







8. Solución de averías

8.1 Comprobaciones

CUIDADO:

El alto voltaje puede producir descargas (incluso mortales).


Desconecte la alimentación antes de manipular.

8.1.1 Comprobación de la línea de potencia

Chequear si la línea de alimentación está correctamente conectada a la manguera de alimentación de la unidad interior.

8.1.2 Comprobación de la interconexión

Comprobar que los cables de interconexión están conectados según el esquema.



8.1.3 Comprobación de la alimentación

Comprobar que la alimentación está en el rango especificado. (220±10%).

8.1.4 Comprobación de conexiones y cables entre unidad interior y exterior


Comprobar que el aislamiento del cableado no esté dañado.

Comprobar que los cables y el conector estén bien conectados.






8.1.5 Bajo rendimiento en refrigeración o calefacción








8.1.6 El compresor no funciona



8.1.7 El ventilador de la unidad exterior no funciona



8.2 Solución de averías eléctricas

8.2.1 Comprobaciones antes y/o después de reparar la unidad

- 8.2.1.1 Comprobar si las conexiones entre las unidad están en buenas condiciones.
- 8.2.1.2 Comprobar si el cableado y el conector de las unidades están en buenas condiciones.
- 8.2.1.3 Comprobar el circuito de alimentación

8.2.2 El aire acondicionado no funciona

- 8.2.2.1 Comprobar la alimentación
- 8.2.2.2 La alimentación es correcta.
- ① Comprobar que la alimentación está conectada.
- ② Comprobar si la unidad funciona al activar el pulsador del frontal.
- 3 Comprobar si hay alarmas.
- 4 Comprobar si hay alarmas de sobrecarga.





8.2.3 El ventilador de la unidad interior no funciona

Comprobar las protecciones del ventilador.

8.2.4 El motor del deflector de aire no funciona o funciona mal

- 8.2.4.1 Comprobar la alimentación de 12V.
- 8.2.4.2 Comprobar la protección del motor.
- 8.2.4.3 Comprobar las soldaduras de la PCB.
- 8.2.4.4 Sustituir el motor.

8.2.5 Alarma de sensor. Unidad parada.

- 8.2.5.1 Comprobar la alimentación de 5V.
- 8.2.5.2 Comprobar las soldaduras en la PCB.
- 8.2.5.3 Comprobar que el sensor no esté dañado.

8.2.6 El compresor, el ventilador exterior y la válvula de 4-vías no funcionan

- 8.2.6.1 Comprobar la entrada y salida del relé del ventilador y de la válvula de 4-vías.
- 8.2.6.2 Comprobar la entrada y salida del relé del compresor.
- 8.2.6.3 Comprobar la alimentación de 12 V.
- 8.2.6.4 Comprobar el cable de conexión.
- 8.2.6.5 Comprobar el relé y el condensador de arranque.
- 8.2.6.6 Comprobar que el compresor, el ventilador y la válvula estén en buenas condiciones.

8.2.7 No hay señal. Los indicadores no encienden

- 8.2.7.1 Comprobar si el control remoto está dañado o las baterías agotadas.
- 8.2.7.2 Comprobar si hay obstáculos entre la máquina y el control remoto.
- 8.2.7.3 Comprobar C305 en el indicador y la alimentación de 5V.
- 8.2.7.4 Comprobar IC10, D20 y D30 en el indicador.
- 8.2.7.5 Comprobar el cable de conexión.

8.2.8 La placa de microrruptores es defectuosa

- 8.2.8.1 Comprobar los interruptores y la alimentación de 5V.
- 8.2.8.2 Comprobar el cable de conexión.





9. Comprobación de los componentes eléctricos

9.1 Medida de la resistencia de aislamiento

Con un buen aislamiento la resistencia debería superar los 2 MΩ.

9.1.1 Cables de alimentación

Mida la resistencia entre el cable de tierra y cualquiera de los otros dos cables de alimentación. Después mida entre la tierra y el otro cable de alimentación. (Fig. 1)

Insulation

Fig. 1

Fig. 2

Clip

9.1.2 Unidad interior

Mida la resistencia entre un lugar metálico o un tubo de cobre y cada uno de los terminales de la regleta de conexiones. La línea de tierra no se mide en esta prueba. (Fig. 2)


9.1.3 Unidad exterior

Mida la resistencia entre cualquier parte metálica de la unidad exterior y cada uno de los cables de conexión. (Fig. 2)

9.1.4 Medida de la resistencia de aislamiento de los componentes eléctricos


Desconectar los cables de conexión de los elementos eléctricos de los terminales, condensador, etc...

Medir la resistencia de aislamiento. (Fig. 3 y 4)



Nota:

Si las puntas de prueba no entran en los puntos de medida por ser demasiado anchos, pruebe con unas puntas más finas.








9.2 Comprobación de la continuidad del fusible de la PBC

Desmonte la PBC de la caja de componentes eléctricos, saque el fusible. (Fig. 5) y compruebe la continuidad del mismo (Fig. 6).



9.3 Comprobación del condensador de motor

Desconecte los cables de los terminales del condensador y ponga las puntas de prueba como se indica en la figura 7. Observe la desviación de la aguja del tester en medida de resistencia hacia el valor máximo de la escala de medida.

El condensador está bien si la aguja da un salto hacia el fondo de escala y gradualmente retorna a su posición original. El tiempo de este proceso depende de la capacidad del condensador.




Fig. 6

